

5年間
保証



完全な製品マニュアルの入手先:
www.jp.omega.com/manuals/manualpdf/M5021.pdf



メイン画面 - イン
バートモード



折れ線グラフ
チャートモード



棒グラフ モード

Ω OMEGA[®] ユーザーガイド

オンライン
ショップ:

www.jp.omega.com[®]

Email:

info@jp.omega.com

最新版製品マニュアル:
www.omegamanual.info

DPI1701
温度/プロセス入力グラフィックディスプ
レイ パネルメーター
およびデータロガー
(ワイヤレスオプション付き)




図1 DPI1701背面パネル図(USBおよびワイヤレスオプション付き)




図2 電源およびリレー出力の接続




図3 入力タイプ別配線接続



図4 RS232の接続





図5 励振電圧とアナログ出力の接続




図6 構成メニューフローチャート




図7 ディスプレイ画面のフローチャート




図8 最大/最小フローチャート



図9 ロック/ロック解除フローチャート





www.jp.omega.com info@jp.omega.com

北米事業所:
米国: Omega Engineering, Inc., One Omega Drive,
P.O. Box 4047, Stamford, CT 06907-0047 U.S.A.
フリーダイヤル: 1-800-826-6342 (米国およびカナダのみ)
顧客サービス: 1-800-622-2378 (米国およびカナダのみ)
エンジニアリングサービス: 1-800-872-9436
(米国およびカナダのみ)
電話: (203) 359-1660 ファックス: (203) 359-7700
Email: info@omega.com

カナダ: フリーダイヤル: 1-800-826-6342 (米国およびカナダのみ)
電話: (514) 856-6928 ファックス: (514) 856-6886
Email: generalinfo@omega.ca
Web: www.omega.ca

メキシコおよび中南米事業所:
メキシコ/ 電話: 001 (203) 359-1660 ファックス: 001 (203) 359-7700
中南米: Email: espanol@omega.com
Web: mx.omega.com

アジア事業所:
中国: ホットライン: (+86) 800 819 0559, (+86) 400 619 0559
Email: info@cn.omega.com Web: cn.omega.com

日本: フリーダイヤル 0120-040-572
電話: +81-3-5620-1880 ファックス: +81-3-5620-1350
Email: info@jp.omega.com Web: www.jp.omega.com

ヨーロッパ事業所:
フランス: フリーダイヤル: 0805 541 038 (フランスのみ)
電話: 01 57 32 48 17 ファックス: 01 57 32 48 18
Email: esales@omega.fr Web: www.omega.fr

ドイツ/オーストリア: フリーダイヤル: 0800 826 6342 (ドイツのみ)
電話: +49 (0)7056-9398-0 ファックス: +49 (0)7056-9398-29
Email: info@omega.de Web: www.omega.de

イタリア: フリーダイヤル: 800 906 907 (イタリアのみ)
電話: +39 022 333 1521 ファックス: +39 022 333 1522
Email: commerciale@it.omega.com
Web: it.omega.com

オランダ: フリーダイヤル: 0800 099 3344 (オランダのみ)
Benelux 電話: +31 070 770 3815 ファックス: +31 070 770 3816
Email: esales@omega.nl Web: www.omega.nl

スペイン: フリーダイヤル: 800 900 532 (スペインのみ)
電話: +34 911 776 121 ファックス: +34 911 776 122
Email: ventas@es.omega.com
Web: es.omega.com

英国: フリーダイヤル: 0800 488 488 (英国のみ)
電話: +44 (0)161 777 6611 ファックス: +44 (0)161 777 6622
Email: sales@omega.co.uk Web: www.omega.co.uk

保証および免責事項

OMEGA ENGINEERING, INC.は、当該製品のご購入の日から13ヶ月間、本製品の材料および製造上の欠陥が生じた場合に保証いたします。OMEGAの保証は、通常1年間の製品保証に加え、出荷と配送作業に要する猶予期間として、さらに1ヶ月が付加されます。これにより、OMEGAのお客様は最大限の製品保証期間を確保できます。製品に不具合が認められた場合、査定のため工場に送り返していただく必要があります。OMEGAカスタマーサービスは、電話または書面で要請があった場合、ただちに返送確認番号を発行いたします。OMEGAでの査定の結果、製品に欠陥があることが認められた場合は、無償で修理または交換いたします。OMEGAの保証は、誤った取り扱い、不適切な接続、設計上の限界を超えた運用、不適切な修理、無許可の改造などを含めて、お客様の行為の結果生じた不具合については適用されません。本保証は、製品が無断で改造された証拠が発見された場合や、過度な腐食、電流、熱、湿気または振動、不適切な使用、誤用、乱用、その他OMEGAの想定し得ない使用条件の結果として損傷が生じた証拠が発見された場合は無効になります。また、接点、ヒューズ、トライアックを含む消耗品の保証はいたしません。

OMEGAは、種々の製品の利用目的に合わせたご提案をさせていただきます。しかしながら、OMEGAが口頭もしくは文書で提供する情報に従って製品を利用した結果生じたいかなる不作為、過失、破損における責任を負うものではありません。OMEGAは弊社で製造された部品が規定品で、欠陥がないということのみを保証致します。OMEGAはその権原外では明示的であれ黙示的であれ、一切他の表明及び保証を致しません。商品適合性と特定目的適合性を含む全ての黙示的保証は本書面をもって免責されます。責任制限: 本書面に定めるお客様の救済措置は限定的であり、当注文に関するOMEGAの全責任は契約、保証、過失、賠償、厳格責任などの有無に関係なく、賠償責任を問われている製品の購入価格を超えることはございません。いかなる場合でも、OMEGAは間接、偶発、もしくは特別損害賠償の責任を負うものではありません。

条件: OMEGAにより販売される製品は以下の目的での使用を意図しておらず、使用してはなりません。(1) 10CR21 (NRC)に基づく「基本構成部品」として、原子力施設、および活動のための使用。または(2) 医療用途、人体への使用。本製品が、仮に原子力施設またはその活動のために使用されたり、医療用途のため人体に使用されたり、いかなる方法でも濫用された場合、OMEGAは基本保証/免責約款で定められている責任を負うものではありません。また、お客様はOMEGAに対し賠償責任があり、そのような方法で製品を使用したことから生ずる責任や損害がOMEGAに及ばないことを保証するものとします。

製品の返送とお問い合わせ

保証および修理に関するご依頼とお問い合わせに関しては、OMEGAカスタマーサービスへご連絡ください。OMEGAへ製品を返送いただく場合は、OMEGAカスタマーサービスから返送確認番号を取得していただく必要があります。発行する返送確認番号は、返送用梱包の見える場所に明記していただき、各種連絡文書にも必ずご記入をお願いいたします。

お客様には梱包費用、送料、保険料をご負担いただく他、輸送中の損傷を防止するため、適切な梱包をしていただくようお願いいたします。

保証対象の返送の場合は、OMEGAにご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。	保証外で修理を依頼される場合の費用については、OMEGAカスタマーサービスへお問い合わせください。また、ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。
1. 製品を購入した際の注文番号	1. 修理費の支払いに使用する注文番号
2. 保証対象製品のモデル名とシリアル番号	2. 製品のモデル名とシリアル番号
3. 製品の修理に関する指示事項および具体的な不具合	3. 製品の修理に関する指示事項および具体的な不具合製品の修理に関する指示事項および具体的な不具合

OMEGAは製品の改良が可能である限り、モデルチェンジではなく常に改良を重ねる方針をとっております。これにより、お客様には最新の技術とエンジニアリングを享受していただくことができます。

OMEGAは、OMEGA ENGINEERING, INC. の登録商標です。

©Copyright 2014 OMEGA ENGINEERING, INC. All rights reserved

本書は OMEGA ENGINEERING, INC. の書面による事前の同意を得ることなく、全部または一部を複製、写真複写、模写、翻訳、または、電子媒体もしくは機械可読な形態に変換してはなりません。

MQS5021/0613